



取扱い

- 1、キャスターをロックして組立作業して下さい。
- 2、スライド支柱をハの字ベースに支柱ロックピンを引き固定する。  
(ロックピンはノブを引いている時フリーになり離すとロック状態になります。)
- 3、上下調整支柱を予め想定の高さに固定する。  
(上下支柱固定ピンを抜き、上下支柱調整ピンを引いて想定高さにする。)
- 4、モニターをヘッド金具に取付支柱に取付ける。  
(取付後必ずヘッドロックピンをして下さい。)
- 5、棚を使用する際は スライド支柱下部に固定して下さい。  
(蝶ネジは手でしっかり締めて工具は使用しないで下さい。)

※支柱UP時のマーカ以上には上げないで下さい。必ず固定ピンをして下さい。  
支柱スライド時は指詰めには十分注意して下さい。

※LC-40F5取付時はモニターとヘッドの間にスペーサ(8mm)を入れて下さい。

分解パーツ ハの字ベース  
スライド支柱  
ヘッド部

使用モニター 薄型37~46in対応(耐荷重20kg)

重量約18kg  
(棚3kg含まず)

オプション可動棚 棚部 耐荷重9kg  
棚寸法520×380

40~46in対応